

SACOCHÉ

1. Placer un passe poil (boudin vers l'intérieur) sur trois côtés (de la droite vers la gauche en passant par les arrondis) de votre premier rectangle.
2. Épingler et coudre le passe poil au plus près du boudin à l'aide d'un pied à fermeture éclair ou à passe poil.
3. Placer un rectangle de doublure sur le rectangle passepoilé endroit contre endroit, et coudre sur la couture précédente.
4. Cranter les arrondis et retourner votre réalisation qui sera le futur rabat.
5. Placer un passe poil de chaque côté de la grande bande de tissu enduit, même technique que ci-dessus.
6. Assembler la bande aux deux autres rectangles de tissu enduit toujours endroit contre endroit.
7. Assembler la bande de tissu doublure avec les rectangles de doublure **pensé à laisser un trou entre les arrondis.**
8. Placer la sangle au milieu des petits côtés sur le tissu enduit et faire un point de maintien.
9. Placer le rabat sur un côté endroit contre endroit attention à faire correspondre les passe poils et faire une couture de maintien.
10. Enfiler l'une dans l'autre les deux pochettes endroit contre endroit (sangle et rabat à l'intérieur) et coudre tout autour.
11. Retourner le tout par le trou et le refermer avec un point invisible ou une piqûre à la machine.
12. Placer une pression sur le rabat et sur le corps du sac.

Vous pouvez retrouver le tuto vidéo sur notre chaîne :
Les Bobines Patterns